

BRILLIANCE CLEANER L94 Wachsentferner (Wax Remover)

ניקוי ביניים למשטחים מוגמרים ומשומנים (המשטח מלוכלך מעט)

מוסיפים כ- 300 מ"ל Cleaner L94 לדלי מים נקיים. טובלים מטלית, סוחטים ומנגבים את הפרקט

ניקוי אינטנסיבי למשטחים משומנים

כשהרצפה לחה, מורחים Cleaner L94 ומשפשפים אחרי זמן המתנה קצר באופן ידני או באמצעות מכונת פוליש עם פד (כחול או ירוק) תלוי בכמות הלכלוך או עובי שכבת הווקס שיש להסיר ב-Cleaner L94 לא מדולל או מדולל עם מים (יחס ערבוב 1:1). ובמידת הצורך, חוזרים על התהליך שוב. כאשר הלכלוך הוסר או הומס, יש לנגב את הרצפה עם מים. לאחר הניקוי האינטנסיבי יכול להיות שיהי צורך להשלים את הטיפול ב-BaseOil Classic, Brilliance Fitpolish, שמן טיפוח Brilliance Classic, Brilliance Superwax או 100ProOil.

כושר כיסוי

ניקוי יסודי 1 ליטר/50 מ"ר
ניקוי שגרתי 1 ליטר מהתכשיר יספיק ל כ- 40 שטיפות בשטח של 50 מ"ר

מרכיבים

Brilliance Cleaner L94 מכיל טנסייד לא-יוני, תוספים אלכוהולים מסיסים במים, ממיסים וריחות, רמת pH: 6.

אחסון/הובלה

חיי המדף של אריזה מקורית שלא נפתחה הינם מינימום 24 חודשים בתנאי שהחומר הועבר ואוחסן במקום קריר ויבש המוגן מפני הקפאה.

הערות כלליות

יש לקרוא את הוראות המוצר בקפידה לפני שימוש. כל שימוש במוצר שלא תואם להוראות נחשב כיישום לא תקין. שימוש לא תקין במוצר ואי ציות להוראות של מדריך זה הינם באחריות משתמש המוצר ולא אחריות היצרן. לפני השימוש במוצר, יש לבדוק את התנאים הכלליים לשימוש במוצר בצורה תקינה ומקצועית.

הפניות נוספות

יש לעיין בדפי הנתונים הטכניים הבאים:
- הוראות כלליות לשימוש במוצרי גימור לרצפות פרקט
- ניקוי ותחזוקה של רצפות גמורות/משומנות
- הוראות זיהוי ובטיחות (MSDS)

תיאור

Brilliance Cleaner L94 הוא תכשיר לניקוי יסודי ברצפות פרקט בגימור לכה המסיר שכבות ישנות של מוצרי תחזוקה וחומרי ניקוי הנמכרים ברשתות שווק ומכילים ווקס. ניקיון יסודי הכרחי בכל פעם ששכבת התחזוקה בפרקט סופחת אליה לכלוך שחור והרצפה כבר נראית לא יפה.

תעודות ואישורים

Giscode: GU50



הערה

שימו לב: אין להציף את הפרקט במים, אחרת העץ עלול לקבל גליות ולהינזק. אם Cleaner L94 נשאר על הרצפה יותר מידי זמן שכבת הלכה עלולה להיפגע.

אם הרצפה פגומה או שכבת הלכה נשחקה, חדירה של מים עלולה להאפיר את העץ. במקרה כזה, יש ללטש את הרצפה ליטוש יסודי ולבצע גימור מחדש, כשהזמן הגיע.

יישום

Brilliance Cleaner L94 יכול לשמש גם לניקוי יסודי וגם לניקוי שגרתי (מדולל בהרבה מים).

ניקיון בסיסי למשטחים מוגמרים

כשהרצפה לחה, מורחים Cleaner L94 ומשפשפים אחרי זמן המתנה קצר באופן ידני או באמצעות מכונת פוליש עם פד (כחול או ירוק) תלוי בכמות הלכלוך או עובי שכבת הווקס שיש להסיר ב-Cleaner L94 לא מדולל או מדולל עם מים (יחס ערבוב 1:1). ובמידת הצורך, חוזרים על התהליך שוב. כאשר הלכלוך הוסר או הומס, יש לנגב את הרצפה עם מים.